BRITANIA





Manual de Instruções com Receitas




SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO


RECEITAS	INTRODUÇÃO		
9.SUFLÊ DE ARROZ COM QUEIJO	Parabéns pela escolha da Panela Elétrica de Arroz BRPA4.		
Ingredientes	Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as recomenda-		
2 colheres (sopa) de queijo ralado	ções a seguir. O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser guardado para eventuais consultas.		
1 colher (sopa) de margarina			
2 xícaras de arroz cozido na Panela Elétrica			
½ xícara de leite			
1 ovo	MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA		
Sal e pimenta-do-reino a gosto	•Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros		
2 colheres (sopa) de salsa picada	componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada.		
1 colher (chá) de fermento em pó	 Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma voltagem. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho. Nunca ligar, usando tomadas múltiplas ("Ts" ou benjamins), com outros aparelhos ao mesmo tempo que a panela elétrica. 		
2 claras em neve			
Modo de preparo	•Não tocar nas superfícies aquecidas.		
Aquecer o forno a 200°C. No liquidificador bater o queijo, a margarina, o arroz cozido na panela elétrica, o leite e o ovo. Temperar com sal e pimenta, polvilhar a salsa.	 Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos. 		
Transferir a mistura para uma tigela, juntar o fermento e as claras em neve.	•Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja		
Untar quatro ramequins com um pouco de margarina, distribuir o suflê e levar ao forno durante 30	utilizado por crianças ou perto delas.		
minutos ou até dourar.	 Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo. Deixar a panela esfriar antes de retirar ou instalar a tigela com revestimento antiaderente e antes de limpá-la. 		
10.FAROFA DE ARROZ	 Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas. 		
Ingredientes	•Usar sempre a tigela com revestimento antiaderente original e não submetê-la a choques ou batidas.		
2 colheres (sopa) de margarina	•Não usar esta panela elétrica para cozinhar alimentos ácidos ou alcalinos. Também não utilizá-la para fins		
2 colheres (sopa) de azeite	diferentes daqueles a que se destina.		
1 cebola picada	•Não usar a panela ao ar livre.		
300 g de abóbora descascada e ralada	•Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.		
1½ xícara de azeitona verde picada	 Assegurar-se de manter sempre limpo e sem gotas de água, poeira, grãos de arroz ou outras sujeiras o espaço entre a tigela e a placa de aquecimento (resistência). Caso contrário a panela não irá funcionar corretamente, em casos mais graves, seus componentes poderão queimar. 		
2 xícaras de arroz cozido na Panela Elétrica			
1 xícara de farinha de milho	•Não inclinar a tigela. Se isto acontecer, o fundo não estará em contato com a placa de aquecimento e suas		
Sal, pimenta e salsa picada a gosto	resistências irão se queimar.		
	•Guardar estas instruções para futuras consultas.		
Modo de preparo	 Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-la à Assistência Técnica Autorizada. 		
Em uma panela separada, aquecer a margarina, o azeite e refogar a cebola. Colocar a abóbora e refogar por 5 minutos. Misturar a azeitona, o arroz cozido na panela elétrica e a farinha de milho. Temperar com o sal, a pimenta e a salsa. Misturar bem e servir.	•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.		
12	1		

COMPONENTES

- Tampa
- 2. Válvula de vapor
- 3. Tigela antiaderente
- 4. Suporte para espátula
- 5. Chave seletora (Cozinhar/Mingau)
- 6. Alavanca de Acionamento
- 7. Corpo do aparelho
- 8. Cordão elétrico
- 9. Plugue
- 10. Luz indicadora de Aquecimento
- 11. Luz indicadora de Cozimento
- 12. Luz indicadora de Mingau
- 13. Coletor de água
- 14. Espátula
- 15. Copo medidor
- 16. Bandeja perfurada para cozimentos no vapor







RECEITAS

7. ARROZ COM LEGUMES

Ingredientes

1 xícara (chá) arroz

1 xícara (chá) de legumes em cubos (cenoura, vagem, ervilhas frescas, brócolis, etc.)

2 ½ xícaras (chá) de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Colocar a água, os legumes e o sal na panela elétrica. Colocar a CHAVE SELETORA na posição "COZINHAR" empurrar a Alavanca de Acionamento para baixo até ouvir um clique. Quando a água estiver fervendo, juntar o arroz e mexer de vez em quando até finalizar o cozimento.

8. ALMÔNDEGAS DE ARROZ

Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz cozido na Panela Elétrica

1 ovo

2 colheres (sopa) de queijo ralado

250 g de carne moída

2 colheres (sopa) de salsinha

Sal a gosto 1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de óleo

Modo de preparo

Após cozinhar o arroz na Panela Elétrica, colocar, em uma tigela, o arroz, o ovo, o queijo ralado, a carne moída, a salsinha e acertar o sal.

Misturar bem até formar uma massa homogênea.

Fazer pequenas almôndegas (bolinhas) com o arroz cozido frio e passar pela farinha de trigo. Em uma panela separada, aquecer o $\,$ óleo e fritar as almôndegas aos poucos.

Fritar devagar para cozinhar por dentro.

RECEITAS

5.ARROZ TRADICIONAL

Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz

1 colher (sopa) de cebola ralada misturada com alho amassado

1 colher (sopa) de óleo

2½ xícaras (chá) de água

Modo de preparo

Refogar em uma panela separada, a cebola e o alho no óleo quente. Colocar a CHAVE SELETORA na posição "COZINHAR" empurrar a Alavanca de Acionamento para baixo até ouvir um clique. Colocar o refogado na Panela Elétrica, acrescentar a água e esperar ferver. Acrescentar o arroz e aguardar o cozimento.

6. ARROZ A MARINHEIRO

Ingredientes

2 copos de arroz (de preferência, arbóreo, italiano)

250 g de vôngole

250 de mexilhões

500 g de camarões pequenos, limpos e descascados

250 g de um bom peixe de mar, sem espinhas, picado

250 g de lulas, previamente cozidas e picadas (reserve a água do cozimento)

120 g de ervilhas frescas ou congeladas

150 g de cogumelos fatiados ½ pimentão vermelho, em rodelas

2 colheres (sopa) de açafrão

1 colher (sopa) de molho de pimenta

Sal a gosto

Modo de preparo

Cozinhar em uma panela separada as lulas (reservar a água do cozimento).

Colocar todos os ingredientes na Panela Elétrica com a água do cozimento das lulas.

Acrescentar mais água se necessário. Colocar a CHAVE SELETORA na posição "COZINHAR" empurrar a Alavanca de Acionamento para baixo até ouvir um clique. Deixar cozinhar e sempre mexer até o final do cozimento para que os ingredientes não grudem no fundo da panela.

INSTRUÇÕES DE USO

Antes da primeira utilização:

1. Ler todas as instruções e as medidas de segurança.

2. Retirar todo o material de embalagem e certificar-se de que todos os componentes foram recebidos em

3. Lavar os acessórios com detergente neutro e água morna. Enxaguar bem e secar completamente.

4.Retirar o recipiente interno da panela e lavá-lo com água morna e detergente neutro. Enxaguar e secar completamente antes de instalá-lo na panela.

5. Limpar o corpo do aparelho com um tecido macio umedecido.

Nunca usar substâncias abrasivas, palha de aço ou esponjas ásperas.

Nunca mergulhar o corpo do aparelho, seu cordão de alimentação ou o seu plugue em água ou outros líquidos.


6. Conectar o cordão elétrico na panela.


7. Conectar o plugue a uma tomada elétrica

PREPARANDO ARROZ









- Usar as marcas da parte interna da tigela para ajustar o nível de água. Por exemplo, para cozinhar 4 xícaras de arroz, colocar o arroz lavado na tigela e adicionar água até o nível 4.
- Se o nível da água está incorreto, a água poderá transbordar. Certifique-se de que nenhum grão de arroz ou gotículas de água fiquem do lado de fora da tigela antiaderente ou da parede interior do corpo principal.

A água remanescente nestas áreas podem causar defeitos



3 Fechar a Tampa

- Feche a tampa. Se for fechada corretamente ouvirá um clique.
- Certifique-se de que não existem grãos de arroz na borda da tigela antiaderente, ou na borracha de vedação. Estes podem provocar a saída de vapor ou água, prejudicando o processo de cozimento.

PREPARANDO ARROZ



Para cozinhar arroz, escolher a função COZINHAR.

- Conectar o plugue a tomada elétrica, a luz indicadora de funcionamento "Cozinhar" acenderá indicando que a panela esta em processo de aquecimento.
- Empurrar a Alavanca de Acionamento para baixo até ouvir um clique. • A Alavanca de Acionamento não trava se a tigela antiaderente
- não estiver colocada corretamente.
- O tempo de cozimento varia de acordo com o tipo e a quantidade de arroz. · Após o término do cozimento de arroz, a Alavanca de Acionamento irá destravar, a luz indicadora de cozimento apagará e a panela entra automaticamente em modo de aquecimento, ficando com a luz indicadora de aquecimento ligada.



Misture o arroz antes de servir.
O arroz cozido pode ser mantido quente por tempo indeterminado


- Recomenda-se não conservar arroz no modo aquecimento por mais de 4 horas, pois o arroz poderá ficar muito seco e até queimar.
- Certifique-se de desconectar de cabo de alimentação após cada utilização.



PREPARANDO MINGAU

Colocar os ingredientes dentro da tigela antiaderente. Em seguida colocar a tigela antiaderente dentro do corpo principal do aparelho.



















Empurrar a Alavanca de Acionamento para baixo até ouvir um clique e travar.

- · A Luz indicadora de MINGAU irá acender. • A Alavanca de Acionamento não trava se a tigela antiaderente
- não estiver colocada corretamente.
- Mexer ocasionalmente o mingau.
- Quando o mingau estiver pronto, empurrar a Alavanca de Acionamento para cima.
- · Após o término do preparo, não manter mingau por muito tempo dentro da panela, pois ele tende a tornar-se muito consistente

RECEITAS

3. ARROZ CARRETEIRO

Ingredientes

- 3 xícaras de arroz
- 6 xícaras de água
- Temperos: cheiro verde, cebola e alho
- 300 g de charque (carne de sol)
- Óleo e sal a gosto

Modo de preparo

Cortar o charque em cubinhos, tostá-los em uma panela separada e acrescentar o tempero verde. Em seguida, colocá-los na panela elétrica juntamente com o arroz, colocar a CHAVE SELETORA na posição "COZINHAR" empurrar a Alavanca de Acionamento para baixo até ouvir um clique, deixar cozinhar até secar a água.

Colocar sal (se necessário, pois o charque já é salgado) e deixar ferver até secar a água.

 $\textbf{Dica:} \ \mathsf{Se} \ \mathsf{preferir} \ \mathsf{o} \ \mathsf{charque} \ \mathsf{mais} \ \mathsf{macio}, \ \mathsf{cozinhe-o} \ \mathsf{antes} \ \mathsf{em} \ \mathsf{uma} \ \mathsf{panela} \ \mathsf{separada}.$

4. ARROZ COLORIDO

Ingredientes

- 2 colheres (sopa) de óleo 2 dentes de alho picados
- 1/2 cebola picada
- 2 copos de arroz
- 1 cenoura média cortada em cubos pequenos
- 1 batata grande cortada em cubos pequenos 4 copos de água
- Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela separada, colocar óleo e dourar o alho e a cebola.

Misturar na panela elétrica os ingredientes refogados com o arroz, a cenoura, a batata e a água. Colocar a CHAVE SELETORA na posição "COZINHAR" empurrar a Alavanca de Acionamento para baixo até ouvir um clique, deixar cozinhar até secar a água.

Dica: Para deixar seu arroz ainda mais colorido, acrescentar milho e ervilhas.

RECEITAS

1.ARROZ QUATRO QUEIJOS

Ingredientes

350 g de arroz cozido

1 xícara de molho branco

1 xícara de creme de leite

1 colher (sopa) de queijo gorgonzola amassado

1 colher (sopa) de requeijão

2 colheres (sopa) de mozzarella picada

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Após cozinhar o arroz na Panela Elétrica, lavar a tigela com revestimento antiaderente. Colocar a CHAVE SELETORA na posição "COZINHAR" Empurrar a Alavanca de Aquecimento para baixo até ouvir um clique, aquecer o molho branco e o creme de leite. Acrescentar os queijos, reservando metade do parmesão e deixar ferver até derreter bem.

Misturar o arroz ao molho, passar para um refratário e polvilhar o restante do parmesão.

Dica: Se preferir, levar ao forno quente para gratinar.

2.ARROZ-DOCE

Ingredientes

5 xícaras de água

2 xícaras de arroz

31/2 copos de leite

½ xícara de leite condensado

½ xícara de açúcar

• Para cozinhar arroz, escolher a função COZINHAR. · A Luz indicadora de aquecimento irá acender.

Cravo e canela a gosto

Modo de preparo

Na Panela Elétrica colocar a água e o arroz.

Para dar início ao cozimento, quando o arroz estiver cozido, acrescentar o leite, e deixar o arroz cozinhar por aproximadamente 10 minutos, mexer sempre para não grudar no fundo da panela.

Adicionar o leite condensado e o açúcar. Mexer sempre até atingir o ponto de cozimento desejado, acrescentar os cravos e polvilhar com canela.


PREPARANDO ALIMENTOS NO VAPOR

Adicionar a quantidade desejada de água no recipiente interno.


- Usar o copo medidor fornecido com o aparelho.
- Sempre colocar no mínimo 1 ½ copo de água.



- Colocar a tigela antiaderente dentro do corpo principal da panela. corpo principal da panela.
- Colocar a bandeja perfurada para cozimento no vapor sobre o recipiente antiaderente.
- Colocar os alimentos sobre a bandeja.









5 Empurrar a Alavanca de Acionamento para baixo até ouvir um clique e travar.

- A Luz indicadora de COZIMENTO irá acender. • A Alavanca de Acionamento não trava se a tigela antiaderente
- não estiver colocada corretamente.
- O tempo de cozimento varia de acordo com o tipo e a quantidade de alimentos.
- Quando toda água evaporar, a panela entrará em modo de aquecimento.
- Abrir a tampa da panela e verificar se todos alimentos estão cozidos.
- Caso os alimentos ainda não estejam cozidos, colocar mais água e repetir o processo descrito acima.

Durante processo, verificar constantemente se os alimentos estão cozidos, pois o tempo varia de acordo com o tipo de alimento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Atenção: Sempre retirar o plugue da tomada elétrica e deixar a panela esfriar totalmente antes de limpá-la. Não mergulhar a panela em água ou outros líquidos.

Nunca usar solventes ou benzeno, esponjas metálicas, escovas de plástico, detergentes fortes, alvejantes ou tecidos contendo substâncias químicas para limpar a sua panela.

1.Colocar a tigela com revestimento antiaderente na água. Usar uma esponja macia para limpa-la e enxugá-la bem.

Nota: Tomar cuidado para limpar totalmente a tigela com revestimento antiaderente depois de ter usado sal de cozinha. Caso contrário poderá haver corrosão. Manusear a tigela com cuidado. Nunca deformá-lo.

2.Usar um tecido umedecido para retirar partículas de alimento que estejam coladas ao corpo do aparelho.

3.Limpar o corpo do aparelho com um pano umedecido em detergente. Enxugar em seguida, removendo todo o detergente.

4.Manter o cordão elétrico, o plugue e seu painel de controle sempre secos e limpos. Caso contrário, poderão ocorrer acidentes.


5.Limpar a placa de aquecimento e o elemento regulador de temperatura com um pano úmido. O cozimento do arroz poderá ser afetado se houver grãos de arroz ou fragmentos de alimentos sobre a placa. O usuário poderá também usar uma colher de madeira para limpá-la.

6. A parte interna da tampa deverá ser limpa após cada utilização da panela. Limpar a parte interna da tampa com tecido umedecido com água morna, e enxugar com tecido macio.

7. A válvula de vapor deverá ser limpa a cada utilização da panela. Puxar para fora a válvula, como indicada na ilustração 1. Esvaziar a válvula e lavá-la com água e sabão. Limpar esfregando a válvula com tecido umedecido. reinstalar para próxima utilização da panela.

8. O Vapor de água acumulado na tampa condensa novamente em forma líquida, escorrendo pelas canaletas e sendo depositado no coletor de água. Pressionar o coletor para retirá-lo sempre que estiver cheio. Após esvaziá-lo, recolocar o coletor na panela.





ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Tensão	Potência	Capacidade em Litros	Capacidade Xícaras
BRPA4	127 V ~ 60 Hz	500 W	3L	6 xícaras
BRPA4	220 V ~ 60 Hz	500 W	3L	6 xícaras

DIAGRAMA ELÉTRICO

